



# coockoo® BUG ME!

**EN**

Electronic toys for cats. The BUG ME! is always in motion and the feathers trigger your cat to play. Intensive toys prevent boredom.

Inserting the batteries: Open the battery compartment with a screwdriver. Insert the batteries and close the tray with the screwdriver. Turn on the On / off switch.

**DE**

Elektronisches Spielzeug für Katzen. Der BUG ME! ist immer in Bewegung und die Federn animieren Ihre Katze zum Spielen. Beschäftigungsintensiv gegen Langeweile.

Einlegen der Batterien: schrauben Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher auf. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein. Verschließen Sie das Fach wieder mit einem Schraubendreher. Zum ein- und ausschalten den Knopf betätigen.

**NL**

Elektronisch speelgoed voor katten. BUG ME! is steeds in beweging en de veren stimuleren uw kat om te gaan spelen. Intensief speelgoed voorkomt verveling.

Plaatsen van de batterijen: Open het batterijvak met een schroevendraaier. Plaats de batterijen en sluit de lade met de schroevendraaier. Zet de aan / uit-schakelaar aan.


**FR**

Jouet électronique pour chat Le BUG ME! est en perpétuel mouvement et les plumes incitent le chat à jouer. Jouet intensif spécial anti-ennui.

Pour placer les piles: Ouvrir le compartiment à piles avec un tournevis insérer les piles et fermer le couvercle avec un tournevis. Tourner le bouton on/off.



info@laroygroup.com



IT

Giocattoli elettronici per gatti. Il BUG ME! è sempre in movimento e le piume stimolano il vostro gatto a giocare. I giocattoli interattivi prevengono la noia.

Inserimento delle batterie: aprire il vano batterie con un cacciavite. Inserire le batterie, quindi richiederlo con un cacciavite. Accendere l'interruttore ON/OFF.

DA

Elektronisk legetøj til katte. BUG ME! er altid i bevægelse, og fjerne får din kat til at lege. Intensivt legetøj forhindrer kedsmhed.

Isætning af batterier: Åbn batterirummet med en skruetrækker. Indsæt batterierne, og luk med skruetrækkeren. Tænd for ON/OFF-kontakten.

HU

Elektronikus játék macskáknak. A folyamatosan mozgó BUG ME! és az azon elhelyezett tollak láttán macskája azonnal kedvet kap a játékhöz. Az aktív játékok az unalom kíváló ellenzerei.

Az elemek elhelyezése: Nyissa ki csavarhúzóval az elemtartót. Helyezze el az elemeket, majd zárja vissza a csavarhúzával az elemtartó tetejét. A Be/Ki gombbal kapcsolja be a játékot.

PL

Elektroniczna zabawka dla kotów. Zabawka BUG ME! jest w nieustannym ruchu, a pióra zachęcają Twojego kota do zabawy. Z taką zabawką Twojemu pupilkowi nie grozi nuda!

Montowanie baterii: Otwórz komorę baterii za pomocą śrubokręta. Włożyć baterie i zamknij przykrywkę za pomocą śrubokręta. Uruchom za pomocą wyłącznika (pozycja On i Off).