


ROXY

Operational manual




Electronic
cat toy


Description EN

Cat is a habitual animal with inattention, it is the reason why best to have a short regular competition with the cat. Only two or more interactive games from 10 to 30 minutes a day can affect your pets' paws and can help you prolong the battery service life of your favorite cat toy. The 360-degree glowing feather toy is fixed on cat trees with a thickness of no more than 24mm, so game time is everywhere. Press the on/off button to start the motion. Pressing the button once will start the toy and stop automatically after 30 minutes to prevent the cat from being over-stimulated and working again when the cat catches it. This unique battery-powered toy offers unlimited fun thanks to an auto illuminator and a feather. The toy can be rotated 360 degrees, the lights will fly around, suddenly change direction, and even occasionally stop to mimic the unpredictable movements of real wild prey.


What's Included



Installation steps



3. Adjust the C-clip to attach the toy to the sturdy surface (cat tree)



4. Press the power button once, the feather and LED lights play for 30 minutes simultaneously

Frequently Asked Questions

I. Is the LED light safe?
Yes, the light emitted is very weak, and it is produced in accordance with international certification standards.

II. The toy cannot be run?
Make sure the toy is charged. For the first charge, be sure to charge for 4 hours.

III. Is the toy can only used for cats trees?
Yes, the original intention of the product design is to release the nature of the pet cat and to jump safely at high altitude.

IV. Is the toy noisy or loud?
The work is very good, in addition to the inevitable sound of the motor operation, the sound problem has solved. If you have other suggestions, you can contact us and we will give you the most sincere service.

V. Is the feather tough enough and not easy to fall off?
The attached feather is fixed to the toy and not easy to fall off.

VI. Why the toy work very slow and stopped working?
The battery is at low voltage and needs to be recharged in time.

VII. How long can I play after the toy fully charged?
It is expected to be 8-10 hours, so please turn off the power when not in use.

VIII. Why are feathers colored?
The feather is treated twice to eliminate odors. But assured that feathers and machine materials are non-toxic and harmless.


Note: To ensure the safety of your pet, please supervise it at any time during your pet play.

- I. Make sure the packing list is complete before use.
- II. The product is only suitable for family pets, not for children.
- III. Fix the plastic rod attachment in a specific position and make sure it is securely connected.
- IV. Connect the bolt column to the base. Make sure the bolt column locked in place.
- V. Suitable for dry environment, the product can not be washed with water.
- VI. After the wet towel is squeezed out, wipe the surface to clean product.
- VII. Dispose of the battery in accordance with the local waste battery rule.



La description FR

Le chat est un animal habituel avec l'inattention, c'est pourquoi il est préférable d'avoir une courte compétition régulière avec le chat. Seuls deux jeux interactifs ou plus, de 10 à 30 minutes par jour, peuvent affecter les pattes de vos animaux et vous aider à prolonger la durée de vie de la batterie du jouet préféré pour votre chat. Le jouet en plumes rougeoyant à 360 degrés est fixé sur des arbres à chat d'une épaisseur maximale de 24 mm. Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour démarrer le mouvement. En appuyant une fois sur le bouton, le jouet démarra et s'arrêtera automatiquement au bout de 30 minutes pour éviter que le chat ne soit trop stimulé ni ne se remette à fonctionner lorsque le chat l'attrape. Ce jouet unique alimenté par batterie offre un plaisir illimité grâce à un illuminateur automatique et une plume. Le jouet peut pivoter à 360 degrés, les lumières se déplacent, changent soudainement de direction et s'arrêtent même parfois pour imiter les mouvements imprévisibles de véritables proies sauvages.


Was dabei ist



Aufbauanleitung



3. Ajustez le clip en C forme pour attacher le jouet à la surface solide (arbre à chat)



4. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, les plumes et les voyants s'allument pendant 30 minutes simultanément.

Häufig gestellte Fragen

I. La lumière LED est-elle sûre?
Oui, la lumière émise est faible et elle est produite conformément aux normes de certification internationales.

II. Pourquoi le jouet ne peut pas fonctionner?
Assurez-vous que le jouet est chargé. Pour la première charge, veuillez le charger pendant 4 heures.

III. Est-ce que le jouet ne peut être utilisé que pour les arbres à chats?
Oui, l'intention initiale du produit était de révéler la nature du chat et de sauter en toute sécurité à haute altitude.

IV. Le jouet est-il bruyant ?
Le travail est très bon, le problème du son est résolu à propos du son inévitable du fonctionnement du moteur. Si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez nous contacter et nous vous fournirons le service le plus sincère.

V. La plume est-elle assez dure et difficile à tomber?
La plume attachée est fixée au jouet et n'est pas facile à tomber.

VI. Pourquoi les jouets travaillent très lentement et cessent de fonctionner?
La batterie est à basse tension et doit être rechargée à temps.

VII. Combien de temps puis-je jouer après que le jouet soit complètement chargé?
Il est prévu que ce soit entre 8 et 10 heures. Veuillez donc éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

VIII. Pourquoi les plumes sont-elles colorées et sont-elles nuisibles à l'animal?
La plume est traitée deux fois pour éliminer les odeurs. Mais assurés que les plumes et les matériaux de la machine sont non toxiques et inoffensifs.

Remarque: Pour assurer la sécurité de votre animal de compagnie, veuillez le surveiller à tout moment pendant qu'il joue .

I. Vérifiez si la liste de colisage est complète avant d'utilisation.

II. Le produit ne convient que pour les animaux domestiques, pas pour les enfants.

III. Fixez la tige en plastique dans une position spécifique et assurez-vous qu'elle est correctement connectée.

IV. Connectez la colonne de boulons à la base. Assurez-vous que la colonne de boulons est bien verrouillée.

V. Convient pour un environnement sec, le produit ne peut pas être lavé à l'eau.

VI. Essayez la surface pour nettoyer le produit après avoir essuyé la serviette humide.

VII. Éliminez la batterie conformément à la règle locale en matière de batterie usée.

Nous sommes toujours à la recherche d'améliorations, alors n'hésitez pas à nous donner les conseils par mail s'il vous plaît.


Description DE

Die Katze ist ein Gewohnheitstier. Daher ist es zuträglich und gesund, Ihrem Liebling täglich eine kurze Herausforderung zu bieten. Nur zwei oder drei Spiele-Sitzungen von je 10 bis 30 Minuten pro Tag können Ihr Tier positiv beeinflussen und solch kurze Einheiten helfen auch, die Lebensdauer Ihres Lieblings-Katzenspielzeugs zu verlängern. Das sich um 360 Grad drehende, leuchtende Federspielzeug ist an Katzenbauelementen mit einer Dicke von nicht mehr als 24 mm befestigt und damit vielseitig einsetzbar. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Spielzeug zu starten. Nach 30 Minuten wird es automatisch gestoppt, um zu verhindern, dass die Katze überreizt wird und sich die Batterie unnötig entleert. Dieses einzigartige batteriebetriebene Spielzeug bietet grenzenlosen Spaß dank der automatischen Beleuchtung und Feder. Es dreht sich, Lichter lenken Aufmerksamkeit auf sich, es ändert plötzlich die Richtung und hält sogar gelegentlich an, um Ihrer Katze immer ein neues, unvorhersehbares Spielerlebnis zu bieten.


Was dabei ist



Aufbauanleitung



- Laden Sie das Spielzeug für 2,5 Std. auf, um damit 8 Std. Spielen zu können
- Bringen Sie eines der Federelemente am Spielzeug an



- Stellen Sie den C-Clip richtig ein, um ihn fest an einem Brett des Kratzbaums zu befestigen
- Drücken Sie den Power-Knopf einmal und das Spielzeug wird für 30 Minuten aktiviert bleiben

Häufig gestellte Fragen

- Ist das LED-Licht sicher?
Ja, das ausgestrahlte Licht ist sehr schwach. Es wurde gemäß internationalen Zertifizierungsstandards produziert.
- Ich kann das Spielzeug nicht einschalten. Was kann die Ursache sein?
Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug aufgeladen ist. Beim ersten Aufladen sollten Sie es mind. 4 Std. laden.

- Kann das Spielzeug nur an Kratzbäumen verwendet werden?
Ja, denn die ursprüngliche Absicht des Designs ist, dass die Katze damit in einer sicheren Umgebung spielen kann, welche gute Kratzbäume repräsentieren.

- Ist das Spielzeug laut?
Aufgrund des Motors macht das Spielzeug Geräusche, welche sich aber in einem für Mensch und Tier erträglichen Rahmen befinden.

- Sind die Federn widerstandsfähig und fallen auch nicht gleich ab?
Die Federn sind fest angebracht und können nicht so einfach abfallen.

- Wieso ist das Spielzeug so langsam oder funktioniert nicht mehr?
Vermutlich ist die Batterie schwach oder leer. Bitte laden Sie das Gerät auf.

- Wie lange kann meine Katze mit einem voll aufgeladenen Spielzeug spielen?
Das Spielzeug sollte mit einer Vollen Aufladung 8-10 Stunden funktionieren. Schalten Sie es bei Nichtbenutzung bitte aus.

- Wieso sind die Federn farbig?
Die Federn sind zweifach behandelt, um geruchsneutral zu sein. Sowohl die Federn als auch das Gerät selbst sind nicht giftig und völlig harmlos für Ihren Liebling.

- Bitte stellen Sie nach dem Erhalt sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Dieses Produkt ist nur für Haustiere gedacht und kein Kinderspielzeug.
- Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug sicher und fest am Kratzbaum angebracht ist.

- Verbinden Sie die Schraubensäule mit dem Sockel. Vergewissern Sie sich, dass die Schraubensäule eingerastet ist.
- Nur in trockenen Räumen verwenden. Das Produkt darf nicht ins Wasser eingetaucht werden.
- Reinigen Sie das Gerät bitte mit einem feuchten Handtuch.
- Bitte entsorgen Sie leere Batterien richtig.

Hinweise: Um die Sicherheit Ihres Haustieres zu gewährleisten, bleiben Sie beim Spielen bitte immer in der Nähe. Gemeinsames Spielen macht sowieso mehr Spaß, oder?

- Bitte stellen Sie nach dem Erhalt sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Dieses Produkt ist nur für Haustiere gedacht und kein Kinderspielzeug.
- Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug sicher und fest am Kratzbaum angebracht ist.
- Verbinden Sie die Schraubensäule mit dem Sockel. Vergewissern Sie sich, dass die Schraubensäule eingerastet ist.
- Nur in trockenen Räumen verwenden. Das Produkt darf nicht ins Wasser eingetaucht werden.
- Reinigen Sie das Gerät bitte mit einem feuchten Handtuch.
- Bitte entsorgen Sie leere Batterien richtig.


Descripción ES

El gato es un animal habitual con falta de atención, por lo que es mejor tener una breve competencia regular con el gato. Jugar dos o más juegos interactivos de 10 a 30 minutos al día puede afectar las patas de sus mascotas y puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería de su juguete. El juguete de plumas brillantes de 360 grados se fija en árboles de gato con un grosor de no más de 24 mm, por lo que los gatos pueden jugar con él cuando lo deseen. Presione el botón de encendido/apagado para iniciar el movimiento. El juguete dejará de funcionar automáticamente después de 30 minutos hasta que el gato lo atrape y vuelva a trabajar. Gracias al iluminador automático y al feater, este juguete a pilas único ofrece diversión ilimitada. El juguete puede girar 360 grados, las luces volarán alrededor, cambiarán de dirección repentinamente, e incluso se detendrán ocasionalmente para imitar los movimientos impredecibles de las presas salvajes reales.


Lista de embalajes



Pasos de instalación



- Carga por 2.5 horas, 8 horas de uso
- Por favor, instale uno de los accesorios de plumas en otra interfaz



- Ajuste el clip en C y fije el juguete a la superficie del árbol para gatos.

FAQ

F: ¿Es segura la luz LED?

Q: Sí, la luz emitida es muy débil y el juguete cumple con las normas internacionales de certificación.

F: ¿Por qué el juguete no funciona?

Q: Por favor, asegúrese de que el juguete esté cargado. Asegúrese de cargarlo durante 4 horas por primera vez.

F: ¿Se pueden usar los juguetes sólo para los árboles de gatos?

Q: Sí, la intención original del diseño del producto es liberar la naturaleza del gato mascota y jugar con seguridad.

F: ¿Si es ruidoso el juguete?

Q: El juguete funciona muy bien excepto el inevitable sonido de funcionamiento del motor. Si tiene otros consejos, póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos el servicio más sincero.

F: Si la pluma es lo suficientemente resistente como para caerse.

Q: Las plumas se fijan al juguete con clips y no se caen fácilmente.

F: ¿Por qué el juguete es muy lento y deja de funcionar?


Q: Porque la batería tiene poca batería, debe reemplazarla a tiempo.

F: ¿Cuánto tiempo puede jugar el gato después de que el juguete esté completamente cargado?

Q: Sobre 8-10 horas. Por favor, apague el equipo cuando no esté en uso.

F: ¿Por qué las plumas son coloridas?

Q: No se preocupe, el producto y la pluma han sido tratados dos veces para eliminar el olor. Y ellos no son tóxicos e inofensivos.



- Presione el botón de encendido y la pluma y el LED funcionarán durante 30 minutos al mismo tiempo.


Nota: Para garantizar la seguridad de su mascota, por favor supervísela en cualquier momento.

- Por favor, asegúrese de que la lista de empaque esté completa antes de usarla.
- El producto sólo es adecuado para mascotas, no para niños.
- Fije la varilla de plástico con pluma en una posición específica y asegúrese de que esté bien conectada.
- Por favor, conecte los tornillos de la terminal a la base, y muévase el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.
- Este producto sólo es adecuado para su uso en ambientes secos y no se puede lavar con agua.
- Por favor, limpie la superficie del producto después de que la toalla húmeda se haya secado.

Descrizione IT

Il gatto è un animale abituale con disattenzione, è il motivo per cui è meglio avere una breve attività da svolgere regolarmente con il gatto. Solo due o più giochi interattivi da 10 a 30 minuti al giorno possono aiutare le zampe dei tuoi animali domestici e permette anche di preservare la batteria del giocattolo. Il giocattolo di piume incandescenti a 360 gradi è fissato su alberi di gatti con uno spessore non superiore a 24 mm, quindi il tempo di gioco è ovunque. Premere il pulsante di accensione/spengimento per avviare il movimento. Premendo il pulsante una volta si avvia il giocattolo e si arresta automaticamente dopo 30 minuti per evitare che il gatto venga sovrastimolato e funzioni di nuovo quando il gatto lo cattura. Questo esclusivo giocattolo a batteria offre divertimento illimitato grazie a un illuminatore automatico e una piuma. Il giocattolo può essere ruotato di 360 gradi, le luci voleranno intorno, improvvisamente cambiano direzione e anche occasionalmente si fermano per imitare i movimenti imprevedibili di prede selvatiche reali.


Il set include



Passi per l'installazione



- Ricarica per 2,5 ore e gioca per 8 ore.
- Installa una piuma su un'altra interfaccia



- Regolare la clip C per attaccare il giocattolo alla superficie solida (albero dei gatti)
- Premere una volta il pulsante di accensione, le luci di piume e LED verranno riprodotte per 30 minuti contemporaneamente

Domande Frequenti

- La luce LE è sicura?
Sì, la luce emessa è molto debole, ed è prodotta in conformità con gli standard di certificazione internazionali.

Il giocattolo può non funzionare?

Controlla che il giocattolo sia carico. Per il primo utilizzo caricare per 4 ore. III. Il giocattolo può essere usato per alberi per gatti? Sì, l'intenzione originale del design del prodotto è quella di far fuoriuscire la natura del gatto domestico e di farlo saltare in modo sicuro ad alta quota. IV. Il giocattolo è rumoroso? Funziona molto bene, a parte il suono del motore, i problemi di suono sono risolti. Se hai altri problemi, contattaci e ti forniremo la migliore assistenza. V. La piuma è resistente e difficile da rompere? La piuma attaccata è fissata e molto difficile da rompere. VI. Perché il giocattolo va lento o si spegne? La batteria potrebbe essere scarica e va ricaricata. VII. Quanto può funzionare dopo la carica completa? Può durare da 8 alle 10 ore, ma spegni il giocattolo quanto è inutilizzato. VIII. Perché le piume sono colorate? Le piume sono trattate 2 volte per eliminare gli odori. Assicuriamo che le piume e gli altri componenti non sono tossici.

Note: Per garantire la sicurezza del vostro animale domestico, si prega di sorvegliarlo in qualsiasi momento durante il gioco.

- Assicurarsi la confezione sia completa di ogni pezzo prima di utilizzare.
- Il prodotto è adatto solo per gli animali domestici, non per i bambini.
- Adatto per l'uso in ambienti asciutti, i prodotti non possono essere lavati con acqua.
- Dopo aver spremuto l'asciugamano bagnato, pulire la superficie per pulire il prodotto.
- Installare 2 batterie AA (incluso) nel vano batteria. Dopo aver installato la batteria, assicurarsi che la batteria sia in positivo e negativa.
- Smaltire la batteria in conformità con le normative locali sulle batterie di scarto.