



DOUBLE SPINNER ELECTRONIC CAT CHASE TOY

User's Guide | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guide de l'utilisateur | Guía de usuario

EN Included in this box



Attention:

- 1: Do not wash and place it in a wet condition.
- 2: Do not place it on the fire.
- 3: Do not use the product near water
- 4: Completely charge the battery before the first use.

Product specifications:

Material: environmentally friendly
ABS+ silicone
Product size: 130x60x60 mm


Working Voltage: 3.7V Power: 0,7W
Charging time: around 1 hour
Running time: 180 minutes
Battery type: 500mAH Lithium

Product features


1. The cat toy outer shell material is made of environmentally friendly ABS, wheel made of food-grade silicone material is safe.
2. Colorful LED lighting which replaces traditional laser toys can protect the cat's eyes and highly attracts cat's attention.
3. Two-speed moving mode ensure that your cat can chase freely.
4. Irregular running and automatic steering keep cats running as "instincts hunters" through the house.
5. When the toy hits an obstacle it will automatically change direction, it will turn itself off after 30 minutes working.
6. Suitable for multiple floor surfaces like wooden floor, thin carpet, tile floor, thick carpet.

Installation steps

1. Charging 1 hours, working 3 hours, the LED light of the wheel will keep flashing during charging, and the LED light will stay on after full charging.




2. It will turn itself off after 30 minutes of working.




3. Install two feather accessories on both sides of the wheel interface.

4. Press the power button a first time to activate the **slow**-moving speed, the power button will have a "BLUE LED" indicator light up. It will automatically move "forward" "back" "left" "right".



5. Press the power button a second time to activate the **fast**-moving speed, the power button will have a "RED LED" indicator light up. It will automatic move "forward" "back" "left" "right".

6. Press power button a third time, the LED light is off, the power is turn off and the cat toy stops rotating.



DE In dieser Box enthalten



Achtung:

- 1: Nicht waschen oder nass machen.
- 2: Von Feuer fernhalten.
- 3: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- 4: Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Technische Details:


Material: umweltfreundliches ABS + Silikon Ladezeit: ca. 1 Stunde
Produktgröße: 130x60x60 mm Laufzeit: 180 Minuten
Betriebsspannung: 3,7 V Leistung: 0,7 W Batterie: 500 mAH Lithium

Produkteigenschaften:


1. Das Außenmaterial des Katzenspielzeugs besteht aus umweltfreundlichem ABS, das Rad aus lebensmittelechtem Silikonmaterial, alle Materialien sind sicher.
2. Bunte LED-Lichter, die traditionelles Laserspielzeug ersetzen, können die Augen der Katze schützen und die Aufmerksamkeit der Katze auf sich ziehen.
3. Der Bewegungsmodus mit zwei Geschwindigkeiten sorgt dafür, dass Ihre Katze frei umherjagen kann.
4. Das unregelmäßige Laufmuster und die automatische Steuerung lassen Katzen als „Instinktjäger“ durchs Haus laufen.
5. Wenn das Spielzeug auf ein Hindernis trifft, ändert es automatisch die Richtung und schaltet sich nach 30 Minuten aus.
6. Geeignet für verschiedene Bodenoberflächen wie Holzboden, dünner Teppich, Fliesen, dicker Teppich.

Installation:

1. 1 Stunde aufladen, 3 Stunden Laufzeit; das LED-Licht des Rads blinkt während des Ladevorgangs und bleibt nach dem vollständigen Aufladen eingeschaltet.





2. Das Spielzeug schaltet sich nach 30 Minuten Laufzeit von selbst aus.



3. Installieren Sie die zwei Federzubehörteile auf beiden Seiten der Radschnittstelle.

4. Drücken Sie die Power-Taste ein Mal, um die **langsame** Geschwindigkeit zu aktivieren. Auf der Power-Taste leuchtet ein „BLAUES LED“ Licht auf. Das Spielzeug bewegt sich automatisch „vor“, „zurück“, nach „links“ und „rechts“.



5. Drücken Sie die Power-Taste ein zweites Mal, um die **Schnellfahrgeschwindigkeit** zu aktivieren. Auf der Power-Taste leuchtet ein „ROTES LED“ Licht auf. Das Spielzeug bewegt sich automatisch „vor“, „zurück“, nach „links“ und „rechts“.

6. Drücken Sie die Power-Taste ein drittes Mal. Nun schaltet sich das LED-Licht aus, der Strom wird ausgeschaltet und das Katzenspielzeug hört auf zu rotieren.



NL Deze doos bevat



Opgepast:

- 1: Niet wassen of in een natte omgeving plaatsen.
- 2: Plaats het niet op het vuur.
- 3: Gebruik het product niet in de buurt van water
- 4: Voor het eerste gebruik, de batterij volledig opladen.

Productspecificatie:


Materiaal: milieuvriendelijke ABS+ siliconen Opladtid: ongeveer 1 uur
Productgrootte: 130x60x60 mm Speelduur: 180 minuten
Werkspanning: 3.7V Vermogen: 0,7W Batterijtype: 500mAH Lithium

Producteigenschaften:


1. De buitenkant van het kattenspeeltje is gemaakt van milieuvriendelijke ABS, het wielje is gemaakt van food-grade siliconen en is veilig.
2. Kleurrijke LED-verlichting die het klassieke laserspeelgoed vervangt, kan de ogen van de kat beschermen en trekt de aandacht van de kat.
3. De beweegmodus met twee snelheden zorgt ervoor dat uw kat het speeltje onbezonnen kan achemazitten.
4. Het onregelmatig rollen en de automatische besturing zorgen ervoor dat uw kat instinctief als een ware jager door het huis rent
5. Wanneer het speeltje een obstakel raakt, verandert het automatisch van richting en schakelt het zichzelf uit na 30 minuten.
6. Geschikt voor verschillende vloerooppervlakken zoals een houten vloer, dun tapijt, tegelvloer, dik tapijt.

Installatiestappen:

1. 1 uur opladen komt overeen met 3 uur werking. het LED-lampje van het wiel blijft knipperen tijdens het opladen en het LED-lampje blijft branden wanneer deze volledig opgeladen is.





2. Het schakelt zichzelf uit na 30 minuten.




3. Plaats de twee veeraccessoires aan weerszijden van de wielen.

4. Druk een keer op de aan/uit-knop om de **langzaam** bewegende snelheid te activeren, het blauwe LED lampje zal branden op de de aan/uit-knop. Het zal vanzelf voorwaarts, achterwaarts, links of rechts bewegen.



5. Druk een tweede keer om de **snel** bewegende snelheid te activeren, het rode LED lampje zal branden op de de aan/uit-knop. Het zal vanzelf voorwaarts, achterwaarts, links of rechts bewegen.

6. Druk 3 keer op de aan/uit knop om het speeltje uit te schakelen. Het LED lampje brandt niet en het speeltje stopt met ronddraaien.



FR Inclus dans cette boîte



Câble de chargeur USB



4x plumes de remplacement



1x chiffon



1x jouet

Attention:

- 1: **Ne pas le laver ni placer le jouet dans des conditions humides.**
- 2: **Ne pas placer le jouet sur le feu.**
- 3: **Ne pas utiliser le jouet à proximité d'eau.**
- 4: **Charger entièrement la batterie avant la première utilisation.**

Spécifications du produit:

Matériau : ABS respectueux de l'environnement + silicone
Taille du produit : 130 x 60 x 60 mm.
Tension de fonctionnement : 3,7 V


Puissance : 0,7 W.
Temps de charge : environ 1 heure.
Temps de fonctionnement : 180 min.
Type de batterie : 500mAH Lithium.

Caractéristiques du produit:


1. Le matériau de l'enveloppe extérieure du jouet pour chats est en ABS respectueux de l'environnement, les roues en silicone de qualité alimentaire sont 100 % sûres.
2. L'éclairage LED coloré qui remplace les jouets laser traditionnels préserve les yeux du chat et attire fortement son attention.
3. Le mode de déplacement à deux vitesses permet aux chats de chasser librement.
4. La course irrégulière et la direction automatique permettent aux chats de courir comme des « chasseurs instinctifs » dans toute la maison.
5. Lorsque le jouet rencontre un obstacle, il change automatiquement de direction. Il s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.
6. Le produit est adapté à de multiples surfaces de sol comme le plancher en bois, la moquette fine, le carrelage et la moquette épaisse.

Étapes d'installation

1. 1 heure de charge, 3 heures de fonctionnement. Le témoin LED de la roue clignote en permanence pendant la charge et reste allumé après la charge complète.




2. Le jouet s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.




3. Installez deux accessoires de plumes de chaque côté de l'interface de la roue.

4. Appuyez une première fois sur le bouton d'alimentation pour activer la vitesse de déplacement **lente**. Le témoin « LED BLEU » s'allume alors sur le bouton d'alimentation et le jouet se déplace automatiquement vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.



5. Appuyez une seconde fois sur le bouton d'alimentation pour activer la vitesse de déplacement **rapide**. Le témoin « LED ROUGE » s'allume alors sur le bouton d'alimentation et le jouet se déplace automatiquement vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.



ES Esta caja incluye lo siguiente



Cable cargador USB



4 plumas de recambio



1 paño



1 juguete

Atención:

- 1: **No lo lave ni lo coloque en un entorno húmedo.**
- 2: **No lo coloque sobre el fuego.**
- 3: **No utilice el producto cerca de agua.**
- 4: **Antes de utilizarlo por primera vez, cargue la batería del todo.**

Especificaciones del producto:

Material: ABS respetuoso con el medio ambiente + silicona
Dimensiones del producto: 130 x 60 x 60 mm
Tensión de funcionamiento: 3,7 V


Potencia: 0,7 W
Tiempo de carga: aprox. 1 hora
Tiempo de funcionamiento: 180 min
Tipo de batería: Lito de 500 mAh

Características del producto


1. El material de la carcasa exterior del juguete para gatos está hecho con ABS respetuoso con el medio ambiente; la rueda está hecha de silicona de grado alimenticio y es segura.
2. La iluminación colorida LED que sustituye a los juguetes tradicionales con láser protege los ojos del gato y llama enormemente la atención al gato.
3. Gracias al modo de movimiento de dos velocidades, su gato podrá cazar libremente.
4. El funcionamiento irregular y la dirección automática mantiene a los gatos corriendo como « cazadores por instinto » por toda la casa.
5. Cuando el juguete golpea un obstáculo, cambiará de dirección automáticamente. Se apagará al cabo de 30 minutos de funcionamiento.
6. Adecuado para suelos con superficies de múltiples tipos, como madera, alfombra fina, azulejo o alfombra gruesa.

Pasos de montaje:

1. Carga: 1 hora; funcionamiento: 3 horas. El testigo LED de la rueda parpadeará durante la carga y permanecerá encendido cuando se haya cargado del todo.





2. Se apagará al cabo de 30 minutos de funcionamiento.




3. Instale dos plumas a ambos lados del punto de conexión de la rueda.

4. Pulse el botón de encendido una primera vez para activar la velocidad de movimiento **lento**. Se encenderá un testigo indicador «LED AZUL» en el botón de encendido. Se moverá automáticamente «hacia adelante», «hacia atrás», «a la izquierda» y «a la derecha».



5. Pulse el botón de encendido una segunda vez para activar la velocidad de movimiento **rápido**. Se encenderá un testigo indicador «LED ROJO» en el botón de encendido. Se moverá automáticamente «hacia adelante», «hacia atrás», «a la izquierda» y «a la derecha».

6. Pulse el botón de encendido una tercera vez. El testigo LED se apagará, la alimentación se desconectará y el juguete para gatos dejará de girar.



For more products visit

ebi.eu



EUROPET BERNINA INTERNATIONAL B.V.
Energieweg 35, 5422 VM Gemert-Bakel
The Netherlands
info@ebi.eu - www.ebi.eu

Part of

