




RACING ROLLER

ELECTRONIC CAT CHASE TOY

User's Guide | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guide de l'utilisateur | Guía de usuario

EN Included in this box



Attention:

- 1: Fully charge battery before the first use.
- 2: Toy does not work while charging.
- 3: Keep your pet away during charging to avoid cable damage.
- 4: Toy might get very hot while charging, this means the battery is overcharged, stop charging proces immediately.
- 5: Keep toy away from fire and water.

Product specifications:

Material: environmentally friendly
ABS + silicone
Product size: 65x50x50 mm


Charging time: around 2 hours
Running time: 1 hour
Battery type: 300mAh Lithium

Product features:


1. Toy moves fast like a mouse and has a colorful flashing light strip, which catches your cat's attention.
2. The toy features two wheels, which change in unpredictable ways to trigger your cat's hunting instinct.
3. With an intelligent built-in obstacle avoidance sensor, the toy runs in random directions and moves away when it hits a wall or other obstacles.
4. It can run for 10 minutes and stops automatically for 30 minutes (reactivated by touch), then it turns back on for another 10 minutes before automatically turning off.

Installation steps

The LED light inside the switch will be flashing during charging, and will stay on once fully charged.




1. Attach the feather to the toy




2. Fully charge before first use.

3. Press on/off button to activate it.



DE In dieser Box enthalten



Achtung:

- 1: Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- 2: Das Spielzeug funktioniert während des Ladevorgangs nicht.
- 3: Halten Sie Ihr Haustier während des Ladevorgangs fern, um Kabelschäden zu vermeiden.
- 4: Das Spielzeug kann während des Ladevorgangs sehr heiß werden. Dies bedeutet, dass der Akku überladen ist. Stoppen Sie den Ladevorgang sofort.
- 5: Von Feuer und Wasser fernhalten.

Technische Details:

Material: umweltfreundliches ABS
+ Silikon
Produktgröße: 65x50x50 mm


Ladezeit: ca. 2 Stunden
Laufzeit: 1 Stunde
Batterie: 300 mAh Lithium

Produkteigenschaften:


1. Das Spielzeug bewegt sich schnell wie eine Maus und hat einen bunten, blinkenden Lichtstreifen, der die Aufmerksamkeit Ihrer Katze weckt.
2. Das Spielzeug verfügt über zwei Räder, die sich auf unvorhersehbare Weise verändern, um den Jagdinstinkt Ihrer Katze zu wecken.
3. Mit einem intelligenten eingebauten Sensor zur Hindernisvermeidung läuft das Spielzeug in zufällige Richtungen und bewegt sich weg, wenn es auf eine Wand oder andere Hindernisse trifft. wieder für weitere 10 Minuten ein, bevor es sich automatisch ausschaltet.
4. Es kann 10 Minuten lang laufen und schaltet sich dann automatisch für 30 Minuten ab (durch Berührung reaktiviert). Danach schaltet es sich wieder für weitere 10 Minuten ein, bevor es sich automatisch ausschaltet.

Installation

Das LED-Licht des Rads blinkt während des Ladevorgangs und bleibt nach dem vollständigen Aufladen eingeschaltet.




1. Befestigen Sie die Feder am Spielzeug



2. Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste um es zu aktivieren.



If any part of the toy becomes loose or damaged, please take the toy away from your pet. Toy is for pets only, not for children. Usage under direct supervision of adults only! Danger of swallowing small pieces!

Sollte sich ein Teil des Spielzeugs lösen oder beschädigt werden, nehmen Sie das Spielzeug bitte von Ihrem Haustier weg. Tierspielzeug - nicht für Kinder geeignet! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen!


Mocht iets van het speeltje los of beschadigd raken, haal het speeltje dan weg bij uw kat. Kattenspeeltje, niet geschikt voor kinderen! ebruik alléén onder strikt toezicht van een volwassene! Gevaar voor inslikken van kleine onderdelen!

Si une partie du jouet se détache ou est endommagée, veuillez retirer le jouet de votre animal. Jouet pour animal de compagnie - ne convient pas aux enfants! A utiliser sous la surveillance d'un adulte! Risque d'ingestion de petites pièces!

Si alguna parte del juguete se suelta o se daña, quítele el juguete a su mascota. Juguete para animales - no es apto para niños! Uso bajo supervisión directa de adultos! Peligro de ingestión de piezas pequeñas!

NL

Deze doos bevat

USB
oplaadkabelVervang
veren 2x

Speeltje x1

Opgepast:

- 1: Voor het eerste gebruik, de batterij volledig opladen.
- 2: Kattenspeeltje werkt niet tijdens het laden.
- 3: Houd weg bij uw kat gedurende het laden om schade te voorkomen.
- 4: Speeltje kan tijdens het laden erg heet worden, dit betekent dat de batterij overbelast is, stop het laadproces onmiddellijk.
- 5: Gebruik het product niet in de buurt van vuur of water.

Productspecificatie:

Materiaal: milieuvriendelijke ABS +
siliconen
Productgrootte: 65x50x50 mm


Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
Speelduur: 1 uur
Batterijtype: 300mAh Lithium

Producteigenschappen:


1. Het speeltje beweegt snel als een muis en heeft een kleurrijke lichtschicht die de aandacht van uw kat trekt
2. De twee wielen draaien steeds in onvoorspelbare richting en stimuleren zo het 'jachtinstinct' van uw kat.
3. Met een intelligente ingebouwde sensor draait het speeltje weg in een andere richting als het een muur of ander obstakel raakt.
4. Het speeltje werkt 10 minuten en stopt automatisch voor 30 minuten (wordt geactiveerd door aan te raken), dan schakelt het weer in in voor 10 minuten en schakelt hierna automatisch uit.

Installatiestappen

Het LED-lampje blijft knipperen tijdens het opladen. Het LED-lampje brandt continu wanneer deze volledig opgeladen is.


1 uur
speelplezier

1. Maak de veer vast aan het speeltje.




2. Volledig laden voor gebruik.

3. Druk op de aan/uit knop om te activeren.

Oplaadbaar.
Geen batterijen nodig.

FR

Inclus dans cette boîte

Câble de
chargeur USB2x plumes de
remplacement

1x jouet

Attention:

- 1: Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- 2: Le jouet pour chat ne fonctionne pas pendant la charge.
- 3: Éloignez votre animal pendant le chargement pour éviter d'endommager le câble.
- 4: Le jouet peut devenir très chaud pendant le chargement, cela signifie que la batterie est surchargée, arrêtez immédiatement le chargement.
- 5: Ne pas utiliser le jouet à proximité d'un feu ou d'eau.

Spécifications du produit:

Matériau : ABS respectueux de
l'environnement + silicone
Taille du produit : 65x50x50 mm


Temps de charge : environ 2 heures.
Temps de fonctionnement : 1 heure.
Type de batterie : 300mAh Lithium.

Caractéristiques du produit:


1. Le jouet se déplace rapidement comme une souris et possède une bande lumineuse clignotante colorée qui attire l'attention de votre chat.
2. Le jouet comporte deux roues qui changent de façon imprévisible pour déclencher l'instinct de chasseur de votre chat.
3. Doté d'un capteur intelligent d'évitement des obstacles, le jouet court dans des directions aléatoires et s'éloigne lorsqu'il rencontre un mur ou d'autres obstacles.
4. Il peut fonctionner pendant 10 minutes et s'arrête automatiquement pendant 30 minutes (réactivation par le toucher), puis il se remet en marche pendant 10 minutes avant de s'éteindre automatiquement.

Étapes d'installation


Le témoin LED de la roue clignote en permanence pendant la charge et reste allumé après la charge complète.

1 heure de
fonctionnement

1. Fixer la plume au jouet.


2. Charger complètement
avant utilisation.

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer.

Batterie rechargeable.
Pas besoin de remplacer
les piles.

ES

Esta caja incluye lo siguiente

Cable cargador
USB2 plumas de
recambio

1 juguete

Atención:

- 1: Antes de utilizarlo por primera vez, cargue la batería del todo.
- 2: El juguete no funciona mientras se carga.
- 3: Mantenga alejada a su mascota durante la carga para evitar daños en el cable.
- 4: El juguete puede calentarse mucho durante la carga, esto significa que la batería está sobrecargada, detenga el proceso de carga inmediatamente.
- 5: No utilice el producto cerca de fuego y agua.

Especificaciones del producto:

Material: ABS respetuoso con el
medio ambiente + silicona
Dimensiones: 65x50x50 mm


Tiempo de carga: aprox. 2 horas
Tiempo de funcionamiento: 1 hora
Tipo de batería: Litio de 300 mAh

Características del producto:


1. El juguete se mueve rápido como un ratón y tiene una tira de luz intermitente de colores, que llama la atención de su gato.
2. El juguete cuenta con dos ruedas que cambian de forma impredecible para activar el instinto cazador de su gato.
3. Con un sensor inteligente incorporado para evitar obstáculos, el juguete corre en direcciones aleatorias y se aleja cuando choca contra una pared u otros obstáculos.
4. Puede funcionar durante 10 minutos y se detiene automáticamente durante 30 minutos (se reactiva al tocarlo), después vuelve a encenderse durante otros 10 minutos antes de apagarse automáticamente.

Pasos de montaje


El testigo LED de la rueda parpadeará durante la carga y permanecerá encendido cuando se haya cargado del todo.

1 hora de
funcionamiento

1. Sujeta la pluma al juguete.

2. Carga completa antes
del primer uso.

3. Pulse el botón de encendido/apagado para activarlo.

Batería recargable. No
hace falta cambiar las
pilas.