




TWISTING TANK ELECTRONIC CAT CHASE TOY

User's Guide | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guide de l'utilisateur | Guía de usuario

EN Included in this box



Attention:

- 1: Fully charge battery before the first use.
- 2: Toy does not work while charging.
- 3: Keep your pet away during charging to avoid cable damage.
- 4: Toy might get very hot while charging, this means the battery is overcharged, stop charging proces immediately.
- 5: Keep toy away from fire and water.

Product specifications:

Material: environmentally friendly
ABS + silicone
Product size: 90x90x62 mm
Charging time: around 2 hours
Running time: 4 hours
Battery type: 400mAH Lithium

Product features:


1. Three-speed moving mode ensure that your cat can chase freely.
2. The automatic interactive cat toy allows your cat to play while you are out, works on almost all surfaces.
3. Irregular running and automatic steering stimulates your cats 'hunting instinct'.
4. Rechargeable battery. No need to replace batteries, plug in the cable. 2hours charging for 4 hours playing time.
5. If your cat stops playing, it will automatically switch on standby mode after 5 minutes. it can be activated by touching.

Installation steps


The LED light inside the switch will be flashing during charging, and will stay on once fully charged.



1. Assemble feather and rod.




2. Attach the feather rod



3. Fully charge before first use.



4. Press on/off button to activate it.




Press the power button first time to activate the Fast-moving speed. Bottom LED indication.

Press the power button second time to activate the Slow-moving speed. Centre LED indication.

Press the power button third time to activate the Random-moving speed. Top LED indication.

DE In dieser Box enthalten



Achtung:

- 1: Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- 2: Das Spielzeug funktioniert während des Ladevorgangs nicht.
- 3: Halten Sie Ihr Haustier während des Ladevorgangs fern, um Kabelschäden zu vermeiden.
- 4: Das Spielzeug kann während des Ladevorgangs sehr heiß werden. Dies bedeutet, dass der Akku überladen ist. Stoppen Sie den Ladevorgang sofort.
- 5: Von Feuer und Wasser fernhalten.

Technische Details:



Material: umweltfreundliches ABS + Silikon
Produktgröße: 90x90x62 mm
Ladezeit: ca. 2 Stunden
Laufzeit: 4 Stunden
Batterie: 400 mAH Lithium

Produkteigenschaften:

1. Der Bewegungsmodus mit drei Geschwindigkeiten sorgt dafür, dass Ihre Katze frei jagen kann.
2. Mit dem automatischen interaktiven Katzenspielzeug kann Ihre Katze spielen, während Sie unterwegs sind. Funktioniert auf fast allen Oberflächen.
3. Unregelmäßiges Laufen und automatische Lenkung stimulieren den „Jagdinstinkt“ Ihrer Katze.
4. Wiederaufladbarer Akku. Kein Batteriewechsel nötig, einfach das Kabel einstecken. 2 Stunden aufladen für 4 Stunden Spielzeit.
5. Wenn Ihre Katze aufhört zu spielen, schaltet sie automatisch in den Standby-Modus nach 5 Minuten. es kann durch Berühren aktiviert werden.

Installation


Das LED-Licht des Rads blinkt während des Ladevorgangs und bleibt nach dem vollständigen Aufladen eingeschaltet.



1. Montieren Sie eines der Zubehörteile auf dem Stäbe.



2. Befestigen Sie die Federstange.



3. Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.



4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste um es zu aktivieren.



Drücken Sie ein Mal, um die Schnell-geschwindigkeit zu aktivieren. Untere LED-Anzeige.

Drücken Sie ein zweites Mal, um die Langsam-geschwindigkeit zu aktivieren. Mittlere LED-Anzeige.

Drücken Sie ein drittes Mal, um eine zufällig generierte Geschwindigkeit zu aktivieren. Obere LED-Anzeige.

If any part of the toy becomes loose or damaged, please take the toy away from your pet. Toy is for pets only, not for children. Usage under direct supervision of adults only! Danger of swallowing small pieces!


Sollte sich ein Teil des Spielzeugs lösen oder beschädigt werden, nehmen Sie das Spielzeug bitte von Ihrem Haustier weg. Tierspielzeug - nicht für Kinder geeignet! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen!

Mocht iets van het speeltje los of beschadigd raken, haal het speeltje dan weg bij uw kat. Kattenspeeltje, niet geschikt voor kinderen! ebruik alléén onder strikt toezicht van een volwassene! Gevaar voor inslikken van kleine onderdelen!

Si une partie du jouet se détache ou est endommagée, veuillez retirer le jouet de votre animal. Jouet pour animal de compagnie - ne convient pas aux enfants! A utiliser sous la surveillance d'un adulte! Risque d'ingestion de petites pièces!

Si alguna parte del juguete se suelta o se daña, quitele el juguete a su mascota. Juguete para animales - no es apto para niños! Uso bajo supervisión directa de adultos! Peligro de ingestión de piezas pequeñas!

NL Deze doos bevat



Opgepast:

- 1: Voor het eerste gebruik, de batterij volledig opladen.
- 2: Kattenspeeltje werkt niet tijdens het laden.
- 3: Houd weg bij uw kat gedurende het laden om schade te voorkomen.
- 4: Speeltje kan tijdens het laden erg heet worden, dit betekent dat de batterij overbelast is, stop het laadproces onmiddellijk.
- 5: Gebruik het product niet in de buurt van vuur of water.

Productspecificatie:
Materiaal: milieuvriendelijke ABS + silicone
Productgrootte: 90x90x62 mm
Oplaadtijd: ongeveer 2 uur
Speelduur: 4 uur
Batterijtype: 400mAH Lithium

Producteigenschappen:




1. De beweegmodus met drie snelheden zorgt ervoor dat uw kat het speeltje onbezonnen achterna kan zitten.
2. Dit automatisch interactieve speeltje biedt uw kat speelplezier terwijl u uit huis bent, geschikt voor verschillende vloeroppervlakken.
3. Het onregelmatig rollen en de automatische besturing stimuleren het 'jachtinstinct' van uw kat.
4. Oplaadbaar. Geen batterijen nodig, oplaadkabel meegeleverd. 2 uur laadtijd voor 4 uur speelplezier.
5. Als de kat stopt met spelen schakelt het speeltje na 5 min. automatisch naar standby mode. Het wordt weer geactiveerd door het aan te raken.

Installatiestappen


Het LED-lampje blijft knipperen tijdens het opladen. Het LED-lampje brandt continu wanneer deze volledig opgeladen is.



2. Maak de hengel vervolgens vast aan het speeltje.



FR Inclus dans cette boîte



Attention:

- 1: Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- 2: Le jouet pour chat ne fonctionne pas pendant la charge.
- 3: Éloignez votre animal pendant le chargement pour éviter d'endommager le câble.
- 4: Le jouet peut devenir très chaud pendant le chargement, cela signifie que la batterie est surchargée, arrêtez immédiatement le chargement.
- 5: Ne pas utiliser le jouet à proximité d'un feu ou d'eau.

Spécifications du produit:
Matériau : ABS respectueux de l'environnement + silicone
Taille du produit : 90x90x62 mm
Temps de charge : environ 2 heures.
Temps de fonctionnement : 4 heures.
Type de batterie : 400mAH Lithium.

Caractéristiques du produit:




1. Le mode de déplacement à trois vitesses garantit que votre chat peut poursuivre librement.
2. Le jouet interactif automatique pour chat permet à votre chat de jouer pendant que vous êtes absent, fonctionne sur presque toutes les surfaces.
3. La course irrégulière et la direction automatique « l'instinct de chasse » de votre chat.
4. Batterie rechargeable. Pas besoin de remplacer les piles, branchez le câble. 2 heures charge pendant 4 heures de temps de jeu.
5. Si votre chat arrête de jouer, le jouet se met automatiquement en mode veille après 5 minutes. Il peut être activé en touchant.

Étapes d'installation


Le témoin LED de la roue clignote en permanence pendant la charge et reste allumé après la charge complète.



2. Fixez ensuite la tige au jouet.



ES Esta caja incluye lo siguiente



Atención:

- 1: Antes de utilizarlo por primera vez, cargue la batería del todo.
- 2: El juguete no funciona mientras se carga.
- 3: Mantenga alejada a su mascota durante la carga para evitar daños en el cable.
- 4: El juguete puede calentarse mucho durante la carga, esto significa que la batería está sobrecargada, detenga el proceso de carga inmediatamente.
- 5: No utilice el producto cerca de fuego y agua.

Especificaciones del producto:
Material: ABS respetuoso con el medio ambiente + silicona
Dimensiones: 90x90x62 mm
Tiempo de carga: aprox. 2 horas
Tiempo de funcionamiento: 4 horas
Tipo de batería: Litio de 400 mAh

Características del producto:

1. El modo de movimiento de tres velocidades garantiza que su gato pueda perseguir libremente.
2. El juguete interactivo automático permite que su gato juegue mientras usted está fuera, funciona en casi todas las superficies.
3. Irregular running and automatic steering stimulates your cats 'hunting instinct'.
4. Batería recargable. No hace falta cambiar las pilas, enchufa el cable. 2 horas de carga para 4 horas de reproducción.
5. Si su gato deja de jugar, se pondrá automáticamente en modo de espera después de 5 minutos. se puede activar tocando.

Pasos de montaje

El testigo LED de la rueda parpadeará durante la carga y permanecerá encendido cuando se haya cargado del todo.



2. Fijar la varilla de la pluma.

